



Wymiary szafy bateryjnej szerokosc dlugosc i wysokosc standardowej stacji bazowej

Ten plik PDF zostal wygenerowany z: <https://laviadelsale.eu/Fri-03-Feb-2023-4810.html>

Tytul: Wymiary szafy bateryjnej szerokosc dlugosc i wysokosc standardowej stacji bazowej

Data generowania: 2026-07-04 14:40:12

Copyright (C) 2026 LAVIA CHARGE. Wszelkie prawa zastrzezone.

Aby uzyskac najnowsze informacje, odwiedź nasza strone: <https://laviadelsale.eu>

Oznaczenie produktu Waga w kg (lbs) Wysokosc mm (in) Szerokosc w mm (in) Głębokosc w mm (in)
SP3BEBC11 255 1970 1100 850

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zapoznać się z nim, zanim spróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisować czy konserwować.

Umożliwia to proste zamawianie określeniem typu szafy, bez konieczności wypełniania karty obudowy szafowej lub kodu zamówieniowego. Wybrane zostały podstawowe wymiary i wykonania konstrukcji,

Wykonujemy szafy na pakiety bateryjne mieszczące od 18 do 64 akumulatorów. Przyjmujemy także zamówienia indywidualne na niestandardowe stojaki. Sprawdź ofertę.

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym

Wymiary szafy wpływają nie tylko na jej funkcjonalność, ale także na ogólny wygląd pomieszczenia, w którym się znajduje. Tutaj znajdziesz wskazówki, jak wybrać odpowiedni jej rozmiar.

Strona internetowa: <https://laviadelsale.eu>

