

Instrukcja obsługi szafy na akumulatory kwasowo-olowiowe o głębokości 800 mm

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://laviadelsale.eu/Sun-09-Jun-2024-13483.html>

Tytuł: Instrukcja obsługi szafy na akumulatory kwasowo-olowiowe o głębokości 800 mm

Data generowania: 2026-06-06 23:28:02

Copyright (C) 2026 LAVIA CHARGE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://laviadelsale.eu>

Przeznaczaj zalecen instrukcji obsługi akumulatorów. Nieprzeznaczanie instrukcji, używanie nieoryginalnych części oraz ingerencja np. otwarcie zaworów spowoduje utratę gwarancji.

Otwiera się on z chwilą nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnętrznego (zjawisko to może nastąpić np. podczas przeladowywania akumulatora) i bezpiecznie odprowadza powstały gaz na zewnątrz,

Dzięki bezpiecznym szafom magazynowym na akumulatory skutki pożaru można ograniczyć do minimum, a tym samym znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w

Niniejsza instrukcja przeprowadzi Państwa przez proces instalacji i montażu akumulatorów kwasowo-olowiowych z regulacją zaworu (VRLA) marki Qoltec. Będzie ona pomocna w razie wystąpienia

Konieczne jest użycie urządzeń ładujących zgodnych z normą EN 50272-2:2001. Dla akumulatorów serii NP, NPH, NPL, SW, SWL, RE, NPW, REW należy ustawić napięcie ładowania wynoszące 2,275

Akumulatory kwasowo-olowiowe z zaworami składają się z ogniw wyposażonych w zawory bezpieczeństwa, których nie da się otworzyć bez ich zniszczenia. Nie wolno dolewać wody.

Strona internetowa: <https://laviadelsale.eu>

